



LEVIOR s.r.o.  
Troubky č. p. 900  
751 02 Troubky  
CZ 61973939

## **Návod pro použití impulsního zavlažovače.**

1. Zašroubováním rotační části do podstavce (pozor na poškození těsnící gumičky) a připojením zdroje vody pomocí rychlospojky, připravíme impulsní postřikovač k použití.
2. Pomocí páček pro určení ostřikované plochy nastavíme úhel rozstříku zavlažovače. Při odklopení západky regulace pokrytí bude zavlažovač rotovat ve směru daném polohou západky.
3. Otáčením kolečka pro nastavení páčky dostříku ve vrchní části zavlažovače, nastavíme dostřík zavlažovače.
4. Pomocí regulačního šroubu nastavíme konzistenci zavlažované vody.

Úhel rozstříku: 45 ° - 360 °

Dostřík: až 24 m.

Tlak vstupní vody: min. 70Kpa  
max. 550Kpa

**DOVOZCE:** LEVIOR s.r.o.